

REZERVELİ DİJİTAL ZAMAN SAATI DIGITAL TIMER



ANA İŞLEV

Mikrobilgisayar kontrol cihazı, özel bir zamanlama çipi olan LCD sıvı kullanır zamanlama doğruluğu ile kristal ekran, zaman kontrolü geniş avantajlar. Sokak lambalarında, neon tabelalarda, reklam tabelalarında yaygın olarak kullanılır ışıklar, üretim ekipmanı, radyo ve televizyon ekipmanı ve diğer elektrikli ekipmanın düzenli olarak açılıp kapanmasının ihtiyaçları ve aletleri yerler.

ÖZELLİKLER

- 35mm standart ray montajı, arsa küçük, güzel görünüm, KG316T yedek ürünleridir ;
- Gerçek zamanlı kontrol, 7 gün veya 24 saat önceden ayarlanmış döngü zamanlama kontrolü ;
- Çıkışa kadar tüm yol, 20 segment açık ve kapalı zamanlama ayarı (24saat), (haftada 140 grup açma/kapama programı) ;
- En uzun set 23:99 saat, en kısa süre 1 dakika ;
- LCD ekran, yüksek kapasiteli şarj edilebilir pil yedekleme, güç her zamanki gibi kesinti
- 12/24 saat anahtarı, varsayılan 24 saattir.
- Bu ürün RC olmayan güç

TEKNİK PARAMETRELER

- Nominal kontrol voltajı: 220V-240V 50 / 60Hz 3500w
- Kontak sayısı: 1 dönüştürme zamanlama hatası: ≤ 2 saniye / gün (25 °C)
- Anahtar sayısı: 20 kez açık ve 20 kez kapalı
- Güç tüketimi: 4.5VA (maks)
- Zaman kontrol aralığı: 1 dakika -168 saat
- Kapanma bekleme süresi ≥15 gün (süreklili açıldıktan sonra 48 saat) Minimum zamanlama: 1 dakika
- İletişim kapasitesi:
- Dirençli yük: 16A / 250VAC (COSφ = 1)
- Endüktif yük: 2.5A / 250VAC (COSφ = 0.6)
- Kontrol ışıkları: 1000W Elektrik ömrü: 100.000 kez (nominal yük)
- Mekanik ömür: 1 milyon kez
- Ortam sıcaklığı: 35 ~ 85 % RH
- Ortam sıcaklığı: -10 ~ 55 °C Ağırlık: yaklaşık 125g

Step	英文	中文
1	W+	星期
2	H+	小时
3	M+	分
4	RES/RCL	取消恢复设置时间
5	C+(CLOCK)	时钟
6	⌚	定时
7	MANUAL	电源开关 : 开/关/自动

KULLANMA TALİMATLARI

- İlk Çalıştırma
 - Zamanlayıcıyı normal bir 230/240 Volt ev elektrik prizine takın ve gücü açın.
 - Hafıza Yedeklemeyi şarj etmek için yaklaşık 12 saat bekletip piller.
 - Şarj ettikten sonra, R düğmesine basarak mevcut tüm bilgileri silin. (ana temizleme) düğmesine kalem veya kurşun kalem gibi keskin bir nesneyle basın.
 - Zamanlayıcı artık kullanım için kurulmaya hazırdır.
- Geçerli Saati Ayarlama
 - C+ (saat) düğmesine basın ve basılı tutun, aynı anda W+ düğmesine basın (hafta) düğmesine gerçek gün görüntülenene kadar basın. H+ tuşuna basarak devam edin (saat) veya M+ (dakika) düğmesine geçerli saat veya dakika görüntülenene kadar basın. Ayar yaparken, W+ (hafta), H+ (saat) veya M+ (dakika) düğmeleri kullanılabilir. hızlı ileri sayım için basılı tutulur.
 - Her iki düğmeyi de bırakın. Hafta ve saat belirlenecektir.
 - Yanlış zamanı sıfırlamak için önceki adımları tekrarlayın.
- Programları Ayarlama
 - (zamanlayıcı) düğmesine basın ve bırakın. İlk AÇIK ayarı şu şekilde olabilir: şimdi yapıldı.
 - Günü veya gün bloklarını ayarlamak için W+ (hafta) düğmesine basın. Yı kur H+ (saat) düğmesine ve ardından M+ (dakika) düğmesine basarak zamanı ayarlayın.
 - İlk AÇIK ayarını bitirmek için (zamanlayıcı) düğmesine tekrar basın ve ilk KAPALI ayarına girin. İlk KAPALI yapmak için 2'yi tekrarlayarak ayar.
 - İlk KAPALI ayarını bitirmek için (zamanlayıcı) düğmesine tekrar basın ve 2. AÇIK ayarına girin. Kalan programlamak için 2 ve 3'ü tekrarlamak ayar.
 - Ayarları tamamladıktan sonra, C+ (saat) düğmesine basın ve ZAMANLAYICI çalışmaya hazır. İptal düğmesini ayarlamak için RES / RCL'ye basın ve devam düğmesi

*ÖRNEK: ZAMANLAYICI her gün 18:15'te AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI 22:15'te

- (zamanlayıcı) düğmesine basın ve LCD 1_ON görüntüler
- LCD ekranda "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU" görüntülenene kadar W+ (hafta) düğmesine basın.
- LCD 6:00PM veya 18:00 görüntülenene kadar H+ (saat) düğmesine basın
- LCD 18:15 veya 18:15 görüntülenene kadar M+ (dakika) düğmesine basın
- (Zamanlayıcı) düğmesine tekrar basın ve LCD'de 1_OFF görüntülenir
- Yukarıdaki c'yi tekrarlayın. ve d. LCD 22:15 veya 22:15 görüntülenene kadar İPUCU: Programlarınızı doğrularken, ayarların örtüşme, özellikle kullanırken

- Manuel açma/manuel kapatma Ayar
 - Sırayla üç modu geri almak için MANUAL düğmesine basın.
 - MANUEL AÇIK veya MANUEL KAPALI modunda Zamanlayıcı AUTO modunda ayarlar olarak çalışır.
 - Mod MANUEL'den OTOMATİK'e çevirdiğinde, Zamanlayıcı MANUAL ayarını bir sonraki zamanlayıcı ayarına kadar koruyacaktır. 5.2 12/24 Saat Modu SAAT modunda, 【C+】 ve 【MANUAL】 düğmelerine basın eşzamanlı. Sol üst köşedeki "AM/PM" LCD ekranı şunu gösterir: 12 saat modu. Başlangıç moduna geçmek için tekrar basın.
- Yaz Saati Fonksiyonu
 - 【C+】 ve 【⌚】 düğmelerine aynı anda basın, LCD "S" gösterir. 5.3.2 Saat bir saat hızlandırılacaktır.
 - Kış Zamanına dönmek için 【C+】 ve 【⌚】 düğmelerine tekrar basın

ÜRETİCİ / İTHALATÇI
X KOREN ENERJİ A.Ş.

Orhangazi Mah. 1656 Sk.
No:19 34538
Esenyurt/İSTANBUL

www.xkoren.com.tr



MADE IN P.R.C.